


SmartBirght LED Batten/ รางแอลอีดีรุ่นใหม่สมาร์ทไบร์ท/ (ال اي دي سمارت برايت) وحدة انارة ختية BN013C

Mounting Instruction/Petunjuk Pemasangan/Hướng dẫn lắp đặt/คู่มือการติดตั้ง/ تعليمات التركيب

V1.0




Product Type / Type Produk / Loại sản phẩm / รุ่น / نوع المنتج	Dimension(mm)/Dimensi(mm) /Kích thước(mm) /ขนาดสินค้า (มม.)/ (مليميتر)	CCT (K)/Temperatur Warna (K)/Nhiệt độ màu (K)/ อุณหภูมิสีของแสง	Lumen Output (lm)/Lumen yang dihasilkan (lm)/Quang thông (lm)/ลูเมน	Power(W)/Daya(W)/ กำลังไฟฟ้า(วัตต์)/Công suất(W)/ (وات) القوة	Voltage/Voltage/ Điện áp/แรงดันไฟฟ้า / الفولتية	Frequency/ Frekuensi/Tần số/ ความถี่/ تردد	
BN013C LED20/WW L1200 G2	1200x30x37	3000	2000	20	220-240V ~	50/60Hz	0.24
BN013C LED20/NW L1200 G2	1200x30x37	4000	2000	20			0.24
BN013C LED20/CW L1200 G2	1200x30x37	6500	2000	20			0.24
BN013C LED10/WW L600 G2	600x30x37	3000	1000	10			0.12
BN013C LED10/NW L600 G2	600x30x37	4000	1000	10			0.12
BN013C LED10/CW L600 G2	600x30x37	6500	1000	10			0.12

Unit/Satuan/Đơn vị/ หน่วย: มม./ mm

	Ipeak	T (@ 50% of Ipeak)
20W	6.75A	50.7µs
10W	6.23A	44.2µs


Surface Mounting/Pemasangan pada bagian luar permukaan plafond /Lắp nổi/การติดตั้ง/ التركيب على المسطحات

Installation on ceiling or wall through mounting clips./Pemasangan pada langit-langit atau dinding menggunakan mounting clip./Lắp đặt trên trần hay tường thông qua kẹp chuyên dụng./การติดตั้งบนผนัง หรือกำแพงด้วยคลิปล็อก/ التركيب على الأسقف او الحيطان من خلال كليسات التركيب (D: Mounting distance/Jarak pemasangan/khoảng cách lắp đặt/ ملاحظة : حرف D هو مسافة التعليق)



Type/Tipe/Loại/ประเภท	L600	L1200
D (mm)	300-500	600-800

Suspended Mounting/Pemasangan dengan posisi menggantung /Gắn treo/การติดตั้งแบบแขวน/ التركيب المعلق



Type/Tipe/Loại/ประเภท	L600	L1200
D (mm)	300-500	600-800

Trunking method I /Metode Penyambungan I/ طريقة توصيل الكيبلات 1/1

Click fit male plug part into female socket. Affix next system, only after linking./Pasangkan bagian steker lampu ke bagian stopkontak. Penambahan sistem selanjutnya hanya dilakukan setelah pemasangan selesai.
ใช้ตัวเชื่อม: วาง "ตัวผู้" ไว้ที่ socket ก่อนที่จะใส่ตัวเมีย
ด้านขวา สายไฟก่อน ต่อเชื่อมต่อ
. اكبس الطرف الموصل الذكر من السلك في قابس الوصلة الأنثى.
لا تقوم بتثبيت النظام التالي إلا بعد الانتهاء من التوصيل.
الحد الأقصى لأسلاك التوصيل: 10 قطع
Maximum amount of linking: 10pcs sambungan, sesuai keperluan. Maksimal sambungan pemasangan : 10 Buah
เชื่อมต่อกันระหว่างกันได้สูงสุด: 10 โคม

Trunking method II /Metode Penyambungan II/ طريقة توصيل الكيبلات 2/2

Use connector jack cable (Not provided in this pack) for linking, as required. Maximum amount of linking: 10pcs
Gunakan kabel penghubung (tidak disediakan pada kemasan ini) untuk membuat sambungan, sesuai keperluan. Maksimal sambungan pemasangan : 10 Buah
ใช้สายคอสเชื่อมสาย สำหรับการเชื่อมต่อ: วางโคม (สายกอสใส่ไปรวมอยู่ในกล่อง)
. استخدم موصل جاك كابل (غير مقدم في هذه الحزمة) للتوصيل, كما هو مطلوب.
الحد الأقصى لأسلاك التوصيل: 10 قطع.



SmartBirght LED Batten/ รางแอลอีดีรุ่นสมาร์ทไบร์ท/ (ال اي دي سمارت برايت) وحدة انارة خطية BN013C

Mounting Instruction/Petunjuk Pemasangan/Hướng dẫn lắp đặt/คู่มือการติดตั้ง/ تعليمات التركيب

V1.0

EN

Please read this manual carefully before using the product.

1. For indoor use only.
2. Do not switch on before complete installation.
3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
4. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
5. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
6. The luminaire is complied with IEC 60598.
7. Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, phthalates, etc., are present.
8. This product allows maximum 10 pcs trunking (via connector or end to end trunking). For your safety concern, the connection of BN013C with any other product is prohibited. And make sure to keep the last male socket open.
9. Max current of power cable: 2A.

Bacalah petunjuk pemasangan secara teliti sebelum menggunakan produk.

ID

1. Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
2. Jangan dinyalakan sebelum pemasangan selesai.
3. Luminer harus dipasang oleh tenaga ahli dan dipasang sesuai dengan regulasi listrik IEE terbaru atau persyaratan nasional setempat yang berlaku.
4. Kabel fleksibel eksternal atau kabel luminer ini tidak bisa digantikan dengan yang baru; jika kabel rusak, maka luminer akan rusak juga.
5. Bagian penghasil cahaya pada luminer ini tidak dapat diganti; ketika bagian ini mencapai masa penggunaannya, maka keseluruhan luminer harus diganti.
6. Luminer ini sudah sesuai dengan IEC 60598.
7. Luminer tidak boleh digunakan atau disimpan di dalam lingkungan korosif yang mengandung unsur bahan berbahaya seperti Sulfur , Chlorine , phthalates , dll..
8. Produk ini bisa disambungkan hingga maksimum 10 buah (dengan konektor atau bagian sambungan pada masing-masing bagian ujung produk). Demi keamanan, maka sambungan BN013C dengan produk lain tidak diperbolehkan. Dan harap pastikan ujung bagian seteker tetap terbuka.
9. Arus listrik maksimal pada kabel daya : 2A



VN

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận.

1. Chỉ sử dụng trong nhà.
2. Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
3. Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
4. Không được thay thế dây cáp nguồn gắn theo đèn; nếu dây bị hỏng, không được sử dụng đèn mà cần loại bỏ.
5. Nguồn sáng của đèn là không thể thay thế; khi nguồn sáng hết tuổi thọ thì toàn bộ đèn phải được thay thế.
6. Đèn này tuân theo qui định IEC 60598.
7. Không sử dụng hay cất giữ bộ đèn trong môi trường có tính ăn mòn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo, ...
8. Sản phẩm này cho phép lắp 10 đèn với nhau (thông qua mỗi nối riêng hay đầu nối của đèn). Vì lý do an toàn, tuyệt đối không sử dụng đầu nối đèn BN013C với bất kỳ sản phẩm nào khác. Và cần đảm bảo đầu cắm dương cuối cùng được mở.
9. Dòng điện tối đa của dây cáp: 2A.

TH

โปรดอ่านทำความเข้าใจกับคู่มือก่อนการใช้งานสินค้า

1. ใช้งานภายในอาคารเท่านั้น
2. ห้ามเปิดสวิตช์ไฟ หรือจ่ายไฟก่อนติดตั้งเสร็จ
3. การติดตั้งโคมโดยช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้า IEE หรือมาตรฐานสากล
4. หากสายไฟที่มาจากโคมเก่าชำรุด ไม่ควรซ่อม ควรเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัย
5. โคมไฟหากเสียหายเนื่องจากอายุการใช้งาน ไม่สามารถซ่อมได้ ควรที่จะเปลี่ยนใหม่
6. โคมไฟรุ่นนี้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล IEC60598
7. โคมไฟต้องไม่ถูกติดตั้ง หรือจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษ หรือสารที่มีเมมกั๊กก่อมลพิษ เช่น กำมะถัน คลอรีน หรือ ฟอสฟอรัส (สารเคมีผลิตภัณฑ์พลาสติก)
8. สินค้าสามารถเชื่อมต่อกันได้สูงสุดที่ 10 โคมเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับสายเคเบิลหรือหัวต่อ) เพื่อความปลอดภัยก่อนการเชื่อมต่อ สาย 2A กับสินค้ารุ่นนี้ ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
9. งบประมาณไฟสูงสุด: 2A

AR

الرجاء قراءة التعليمات جيدا قبل استعمال المنتج

1. للاستخدام الداخلي فقط
2. عدم التشغيل قبل التركيب الكامل
3. يجب تركيب الانارة من قبل شخص مصرح له بما يتوافق مع معايير IEE الكهربائية والمواصفات الوطنية
4. الكيبل الخارجي للانارة لا يمكن تعديله، في حال تضرره يجب تغيير الانارة بالكامل.
5. مصدر النور في هذه الانارة لا يستبدل. عند الوصول الى نهاية عمره التشغيلي يجب تغيير الانارة كاملة.
6. الانارة متوافقة مع معايير IEC 60598
7. يجب عدم استخدام الكشاف أو تحريكه في بيئات مسببة للتآكل عند وجود مواد خطرة مثل الكبريت، الكلور، الفلاتون وغيرها
8. يسمح هذا المنتج باستخدام 10 أسلاك توصيل كحد أقصى (بواسطة موصل واحد أو من خلال التوصيل بنهايات الأسلاك). وحرصاً على سلامتك الشخصية، يمنع توصيل منتج BN013C مع أي منتج آخر. وحرصاً على أن يبقى آخر طرف موصل ذكر من السلك غير متصل.
9. الحد الأقصى للتيار في سلك الطاقة: 2 أمبير

EN

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



ID

Simbol di samping menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga lainnya di seluruh wilayah Uni Eropa. Untuk mencegah bahaya kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkontrol, lakukan daur ulang secara bertanggung jawab dalam rangka terus mempromosikan penggunaan kembali bahan tak terpakai. Untuk mengembalikan produk bekas pakai, silakan gunakan sistem layanan pengumpulan dan pengembalian yang tersedia atau hubungi toko tempat anda membeli produk ini. Pihak toko bersedia mengambil produk bekas pakai untuk mendukung kegiatan daur-ulang yang aman.

VN

Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

TH

ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีกากบาททับอยู่ คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ EU โปรดศึกษาระเบียบในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการรวบรวมเพื่อรีไซเคิลและนำทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณพร้อมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไป การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

AR

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن للبيئة أو بصحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدويره بشكل مسؤول لتشجيع إعادة استخدام مواد الخامات. لإعادة جهازك المستخدم، يرجى استخدام نظم إعادة والتجميع أو الاتصال بتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الآمن.